# Прайс-лист на продукцию GenBox

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Алматы** (727)345-47-04
**Ангарск** (3955)60-70-56
**Архангельск** (8182)63-90-72
**Астрахань** (8512)99-46-04
**Барнаул** (3852)73-04-60
**Белгород** (4722)40-23-64
**Благовещенск** (4162)22-76-07
**Брянск** (4832)59-03-52
**Владивосток** (423)249-28-31
**Владикавказ** (8672)28-90-48
**Владимир** (4922)49-43-18
**Волгоград** (844)278-03-48
**Вологда** (8172)26-41-59
**Воронеж** (473)204-51-73
**Екатеринбург** (343)384-55-89
**Иваново** (4932)77-34-06
**Ижевск** (3412)26-03-58
**Иркутск** (395)279-98-46
**Казань** (843)206-01-48
**Калининград** (4012)72-03-81
**Калуга** (4842)92-23-67
**Кемерово** (3842)65-04-62
**Киров** (8332)68-02-04
**Коломна** (4966)23-41-49
**Кострома** (4942)77-07-48
**Краснодар** (861)203-40-90
**Красноярск** (391)204-63-61
**Курск** (4712)77-13-04
**Курган** (3522)50-90-47
**Липецк** (4742)52-20-81
**Магнитогорск** (3519)55-03-13
**Минск** (375)257-127-884
**Москва** (495)268-04-70
**Мурманск** (8152)59-64-93
**Набережные Челны** (8552)20-53-41
**Нижний Новгород** (831)429-08-12
**Новокузнецк** (3843)20-46-81
**Ноябрьск** (3496)41-32-12
**Новосибирск** (383)227-86-73
**Омск** (3812)21-46-40
**Орел** (4862)44-53-42
**Оренбург** (3532)37-68-04
**Пенза** (8412)22-31-16
**Петрозаводск** (8142)55-98-37
**Псков** (8112)59-10-37
**Пермь** (342)205-81-47
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15
**Рязань** (4912)46-61-64
**Самара** (846)206-03-16
**Саранск** (8342)22-96-24
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40
**Саратов** (845)249-38-78
**Севастополь** (8692)22-31-93
**Симферополь** (3652)67-13-56
**Смоленск** (4812)29-41-54
**Сочи** (862)225-72-31
**Ставрополь** (8652)20-65-13
**Сургут** (3462)77-98-35
**Сыктывкар** (8212)25-95-17
**Тамбов** (4752)50-40-97
**Ташкент** (998)71-205-18-59
**Тверь** (4822)63-31-35
**Тольятти** (8482)63-91-07
**Томск** (3822)98-41-53
**Тула** (4872)33-79-87
**Тюмень** (3452)66-21-18
**Ульяновск** (8422)24-23-59
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51
**Уфа** (347)229-48-12
**Хабаровск** (4212)92-98-04
**Чебоксары** (8352)28-53-07
**Челябинск** (351)202-03-61
**Череповец** (8202)49-02-64
**Чита** (3022)38-34-83
**Якутск** (4112)23-90-97
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884 **Узбекистан** +998(71)205-18-59
**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: gxe@nt-rt.ru || сайт: genbox.nt-rt.ru

| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| Электростанции дизельные с двигателем FPT-Iveco GenBox | | |
| HT00821656 | **IV24** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco80313AM1P.S550 | под заказ |
| HT00821657 | **IV24-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821658 | **IV24 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821659 | **IV40** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoNEF45AM2.S500 | под заказ |
| HT00821660 | **IV40-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821661 | **IV40 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821662 | **IV48** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoN45SM1A | под заказ |
| HT00821663 | **IV64** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoNEF45SM3.S500 | под заказ |
| HT00821664 | **IV64-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821665 | **IV64 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821666 | **IV68** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoN45TM1A | под заказ |
| HT00821667 | **IV96** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoNEF45TM3.S500 | под заказ |
| HT00821668 | **IV96-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821669 | **IV96 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821670 | **IV100** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoNEF67SM1.S500 | под заказ |
| HT00821671 | **IV100-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821672 | **IV100 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821673 | **IV136** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoNEF67TM4.S500 | под заказ |
| HT00821674 | **IV136-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821675 | **IV136 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821676 | **IV160** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoNEF67TM7.S500 | под заказ |
| HT00821677 | **IV160-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821678 | **IV160 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821679 | **IV200** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoNEF67TM7.S500 | под заказ |
| HT00821680 | **IV200-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821681 | **IV200 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821682 | **IV240** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoCURSOR87TE4.S500 | под заказ |
| HT00821683 | **IV240-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821684 | **IV240 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821685 | **IV280** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoCURSOR13TE2A.S500 | под заказ |
| HT00821686 | **IV280-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821687 | **IV280 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821688 | **IV320** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoCURSOR13TE3A.S500 | под заказ |
| HT00821689 | **IV320-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821690 | **IV320 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821691 | **IV400** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoCR13TE7W.S550 | под заказ |
| HT00821692 | **IV400-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821693 | **IV400 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| HT00821694 | **IV480** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-IvecoCR16TE1W.S550 | под заказ |
| HT00821695 | **IV480-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |

| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| HT00821696 | **IV480 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемFPT-Iveco | под заказ |
| Электростанции дизельные с двигателем JCB GenBox | | |
| HT00821699 | **CB048** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJCB320/50396(444TG-56) | под заказ |
| HT00821700 | **CB048-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJCB | под заказ |
| HT00821701 | **CB064** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJCB320/50395(444TG74) | под заказ |
| HT00821702 | **CB064-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJCB | под заказ |
| HT00821703 | **CB090** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJCB320/50472(444TAG100) | под заказ |
| HT00821704 | **CB090-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJCB | под заказ |
| HT00821705 | **CB100** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJCB320/50475(448TCAG128) | под заказ |
| HT00821706 | **CB100-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJCB | под заказ |
| Электростанции дизельные с двигателем John Deere GenBox | | |
| HT00821709 | **JD24** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere3029DFU20 | под заказ |
| HT00821710 | **JD24-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | 1 904 000,40 ₽ |
| HT00821711 | **JD24 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821712 | **JD32** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere3029TFU20 | под заказ |
| HT00821713 | **JD32-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821714 | **JD32 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821715 | **JD48** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere4045TFU20 | под заказ |
| HT00821716 | **JD48-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821717 | **JD48-S в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821718 | **JD48 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821719 | **JD64** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere4045TFU20 | под заказ |
| HT00821720 | **JD64 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821721 | **JD64-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821722 | **JD64-S в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821723 | **JD80** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere4045HFU20 | под заказ |
| HT00821724 | **JD80 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821725 | **JD100** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere6068TF258R | под заказ |
| HT00821726 | **JD100-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821727 | **JD100-S в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821728 | **JD100 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821729 | **JD120** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere6068HFU20 | под заказ |
| HT00821730 | **JD120 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821731 | **JD140** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere6068HF258R | под заказ |
| HT00821732 | **JD140 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821733 | **JD160** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere6068HFU20 | под заказ |
| HT00821734 | **JD160-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821735 | **JD160-S в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821736 | **JD160 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821737 | **JD200** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere6068HFU55 | под заказ |
| HT00821738 | **JD200-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |

| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| HT00821739 | **JD200-S в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821740 | **JD200 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| HT00821741 | **JD240** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere6090HFU84 | под заказ |
| HT00821742 | **JD240 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемJohnDeere | под заказ |
| Электростанции дизельные с двигателем Kubota GenBox | | |
| HT00821746 | **KBT7M** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaD1105-BG2-SAE-2 | под заказ |
| HT00821747 | **KBT7M-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaZ602-B-GEN-1 | под заказ |
| HT00821748 | **KBT7M-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821749 | **KBT7M-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821750 | **KBT7M-S-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821751 | **KBT7M в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821754 | **KBT8M-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaD722-B-GEN-1 | под заказ |
| HT00821755 | **KBT8M-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821756 | **KBT8M-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | 1 263 999,60 ₽ |
| HT00821757 | **KBT8M-S-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821759 | **KBT8T-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaD722-B-GEN-1 | под заказ |
| HT00821760 | **KBT8T-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821763 | **KBT10M-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaD902-B-GEN-1 | под заказ |
| HT00821764 | **KBT10M-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821766 | **KBT10T-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaD902-B-GEN-1 | под заказ |
| HT00821767 | **KBT10T-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821769 | **KBT10T-S-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821771 | **KBT11M** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaD1703-M-E3BG-SAE-2 | под заказ |
| HT00821772 | **KBT11M-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821773 | **KBT11M в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821774 | **KBT11T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaD1703-M-E3BG-SAE-2 | под заказ |
| HT00821775 | **KBT11T-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821776 | **KBT11T в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821779 | **KBT12M-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaD1005-E2B-EU-ZL1 | под заказ |
| HT00821780 | **KBT12M-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821782 | **KBT12M-S-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821784 | **KBT12T-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaD1005-E2B-EU-ZL1 | под заказ |
| HT00821785 | **KBT12T-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821787 | **KBT12T-S-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821789 | **KBT16M** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaV2403-M-E3BG-SAE-2 | под заказ |
| HT00821790 | **KBT16M-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaD1305-E3B-EU-Z1 | под заказ |
| HT00821791 | **KBT16M-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821792 | **KBT16M-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |

| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| HT00821793 | **KBT16M в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821794 | **KBT16T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaV2403-M-E3BG-SAE-2 | под заказ |
| HT00821795 | **KBT16T-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaD1305-E3B-EU-Z1 | под заказ |
| HT00821796 | **KBT16T-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821797 | **KBT16T-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | 1 520 000,40 ₽ |
| HT00821798 | **KBT16T-S-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821799 | **KBT16T в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821802 | **KBT20M-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821803 | **KBT20M-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821805 | **KBT20T-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821806 | **KBT20T-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821809 | **KBT24M-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821810 | **KBT24M-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821811 | **KBT24T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaV3300-E2BG2-SAE-2 | под заказ |
| HT00821812 | **KBT24T в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821813 | **KBT24T-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821814 | **KBT24T-3000 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821816 | **KBT32T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaV3800DI-T-E3BG2-SAE2 | под заказ |
| HT00821817 | **KBT32T в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubota | под заказ |
| HT00821818 | **KBT32TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемKubotaV3800DI-T-E2BG | под заказ |
| HT00821820 | **KBT34T** ЭлектростанциидизельныесдвигателемKubotaV3800 | под заказ |
| HT00821821 | **KBT34TS** ЭлектростанциидизельныесдвигателемKubotaV3800 | под заказ |
| HT00821825 | **KBTWS220DC-S** ЭлектроагрегатдизельныйсварочныйсдвигателемKubota | под заказ |
| Электростанции дизельные с двигателем Yuchai GenBox | | |
| HT00821828 | **YC60** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемYuchai | под заказ |
| HT00821829 | **YC80** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемYuchai | под заказ |
| Электростанции дизельные с двигателем Volvo GenBox | | |
| HT00821832 | **VP68** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821833 | **VP68 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821834 | **VP68-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821835 | **VP100** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821836 | **VP100 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821837 | **VP100-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821838 | **VP120** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821839 | **VP120 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821840 | **VP120-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821841 | **VP160** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821842 | **VP160 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821843 | **VP160-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |

| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| HT00821844 | **VP200** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821845 | **VP200 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821846 | **VP200-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821847 | **VP240** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821848 | **VP240 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821849 | **VP240-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821850 | **VP280** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821851 | **VP280 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821852 | **VP280-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821853 | **VP300** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821854 | **VP300 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821855 | **VP300-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821856 | **VP320** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821857 | **VP320 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821858 | **VP320-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821859 | **VP360** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821860 | **VP360 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821861 | **VP360-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821862 | **VP400** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821863 | **VP400 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821864 | **VP400-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821865 | **VP440** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821866 | **VP440 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821867 | **VP440-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821868 | **VP500** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821869 | **VP500 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821870 | **VP500-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821871 | **VP520** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821872 | **VP520 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821873 | **VP520-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821874 | **VP560** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821875 | **VP560 в кожухе** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| HT00821876 | **VP560-S** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемVolvo | под заказ |
| Электростанции дизельные с двигателем YangDong GenBox | | |
| HT00821880 | **YD30TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемYangDongY4105D | под заказ |
| HT00821882 | **YD34TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемYangDongY4102ZLD | под заказ |
| HT00821884 | **YD40TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемYangDongY4105ZLD | под заказ |
| Электростанции дизельные с двигателем Mitsubishi GenBox | | |
| HT00821888 | **MI6M** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiL3E | под заказ |
| HT00821889 | **MI6MS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiL3E | под заказ |
| HT00821891 | **MI8M** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS3L2-SD | под заказ |

| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| HT00821892 | **MI8M-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiL2E-61SDH | под заказ |
| HT00821893 | **MI8MS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS3L2-SD | под заказ |
| HT00821894 | **MI8MS-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiL2E-61SDH | под заказ |
| HT00821895 | **MI8T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS3L2 | под заказ |
| HT00821896 | **MI8T-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiL2E-61SDH | под заказ |
| HT00821897 | **MI8TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS3L2 | под заказ |
| HT00821898 | **MI8TS-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiL2E-61SDH | под заказ |
| HT00821900 | **MI12M** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4L2 | под заказ |
| HT00821901 | **MI12M-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiL3E-61SDH | под заказ |
| HT00821902 | **MI12MS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4L2 | под заказ |
| HT00821903 | **MI12MS-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiL3E-61SDH | под заказ |
| HT00821904 | **MI12T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4L261-SD | под заказ |
| HT00821905 | **MI12T-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiL3E-61SDH | под заказ |
| HT00821906 | **MI12TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4L261-SD | под заказ |
| HT00821907 | **MI12TS-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiL3E-61SDH | под заказ |
| HT00821909 | **MI13T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4L2 | под заказ |
| HT00821910 | **MI13TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4L2 | под заказ |
| HT00821911 | **MI16** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4S-DT | под заказ |
| HT00821912 | **MI16M** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4Q2 | под заказ |
| HT00821913 | **MI16M-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS3L2-SDH | под заказ |
| HT00821914 | **MI16MS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4Q2 | под заказ |
| HT00821915 | **MI16MS-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS3L2-SDH | под заказ |
| HT00821916 | **MI16T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4Q2 | под заказ |
| HT00821917 | **MI16T-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS3L2-SDH | под заказ |
| HT00821918 | **MI16TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4Q2 | под заказ |
| HT00821919 | **MI16TS-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS3L2-SDH | под заказ |
| HT00821921 | **MI18M** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4Q2 | под заказ |
| HT00821922 | **MI18MS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4Q2 | под заказ |
| HT00821925 | **MI21M-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4L2-SDH | под заказ |
| HT00821927 | **MI21MS-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4L2-SDH | под заказ |
| HT00821929 | **MI21T-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4L2-SDH | под заказ |
| HT00821931 | **MI21TS-3000** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4L2-SDH | под заказ |
| HT00821933 | **MI24M** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4S | под заказ |
| HT00821934 | **MI24MS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4S | под заказ |
| HT00821935 | **MI24T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4S | под заказ |
| HT00821936 | **MI24TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4S | под заказ |
| HT00821938 | **MI33M** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4S-DT | под заказ |
| HT00821939 | **MI33MS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4S-DT | под заказ |
| HT00821941 | **MI34T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4S-DT | под заказ |
| HT00821942 | **MI34TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4S-DT | под заказ |
| HT00821944 | **MI40T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4K | под заказ |

| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| HT00821945 | **MI40TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4K | под заказ |
| HT00821947 | **MI50T** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4K-T71 | под заказ |
| HT00821948 | **MI50TS** ЭлектростанциядизельнаясдвигателемMitsubishiS4K-T71 | под заказ |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Алматы** (727)345-47-04
**Ангарск** (3955)60-70-56
**Архангельск** (8182)63-90-72
**Астрахань** (8512)99-46-04
**Барнаул** (3852)73-04-60
**Белгород** (4722)40-23-64
**Благовещенск** (4162)22-76-07
**Брянск** (4832)59-03-52
**Владивосток** (423)249-28-31
**Владикавказ** (8672)28-90-48
**Владимир** (4922)49-43-18
**Волгоград** (844)278-03-48
**Вологда** (8172)26-41-59
**Воронеж** (473)204-51-73
**Екатеринбург** (343)384-55-89
**Иваново** (4932)77-34-06
**Ижевск** (3412)26-03-58
**Иркутск** (395)279-98-46
**Казань** (843)206-01-48
**Калининград** (4012)72-03-81
**Калуга** (4842)92-23-67
**Кемерово** (3842)65-04-62
**Киров** (8332)68-02-04
**Коломна** (4966)23-41-49
**Кострома** (4942)77-07-48
**Краснодар** (861)203-40-90
**Красноярск** (391)204-63-61
**Курск** (4712)77-13-04
**Курган** (3522)50-90-47
**Липецк** (4742)52-20-81
**Магнитогорск** (3519)55-03-13
**Минск** (375)257-127-884
**Москва** (495)268-04-70
**Мурманск** (8152)59-64-93
**Набережные Челны** (8552)20-53-41
**Нижний Новгород** (831)429-08-12
**Новокузнецк** (3843)20-46-81
**Ноябрьск** (3496)41-32-12
**Новосибирск** (383)227-86-73
**Омск** (3812)21-46-40
**Орел** (4862)44-53-42
**Оренбург** (3532)37-68-04
**Пенза** (8412)22-31-16
**Петрозаводск** (8142)55-98-37
**Псков** (8112)59-10-37
**Пермь** (342)205-81-47
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15
**Рязань** (4912)46-61-64
**Самара** (846)206-03-16
**Саранск** (8342)22-96-24
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40
**Саратов** (845)249-38-78
**Севастополь** (8692)22-31-93
**Симферополь** (3652)67-13-56
**Смоленск** (4812)29-41-54
**Сочи** (862)225-72-31
**Ставрополь** (8652)20-65-13
**Сургут** (3462)77-98-35
**Сыктывкар** (8212)25-95-17
**Тамбов** (4752)50-40-97
**Ташкент** (998)71-205-18-59
**Тверь** (4822)63-31-35
**Тольятти** (8482)63-91-07
**Томск** (3822)98-41-53
**Тула** (4872)33-79-87
**Тюмень** (3452)66-21-18
**Ульяновск** (8422)24-23-59
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51
**Уфа** (347)229-48-12
**Хабаровск** (4212)92-98-04
**Чебоксары** (8352)28-53-07
**Челябинск** (351)202-03-61
**Череповец** (8202)49-02-64
**Чита** (3022)38-34-83
**Якутск** (4112)23-90-97
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884 **Узбекистан** +998(71)205-18-59
**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: gxe@nt-rt.ru || сайт: genbox.nt-rt.ru